BÀI LÀM Ở NHÀ SỐ 7 - Bắt buộc

LẬP TRÌNH TUỲ CHỌN THIẾT LẬP CHO ỨNG DỤNG VỚI SHARED PREFERENCES

Android cung cấp đối tượng **SharedPreferences** nhằm giúp cho người dùng lưu các thiết lập của ứng dụng một đơn giản.


Ví dụ, ứng dụng của bạn có một tùy chọn cho phép người dùng xác định độ lớn font chữ của văn bản được hiển thị trong một ứng dụng. Khi đó, ứng dụng này cần phải nhớ độ lớn được thiết lập bởi người dùng để lần sau người đó sử dụng ứng dụng một lần nữa, nó có thể lấy lại thiết lập kích cở đã được lưu. Để thực hiện điều này, ta có nhiều lựa chọn. Chúng ta có thể lưu dữ liệu vào một tập tin, nhưng ta phải thực hiện một số thao tác quản lý tập tin quen thuộc, chẳng hạn như ghi dữ liệu vào tập tin, xác định số ký tự đọc từ tập tin, Ngoài ra, nếu ta có một nhiều thông tin cần lưu, chẳng hạn như kích cở chữ, kiểu chữ, màu nền, ... thì việc ghi vào tập tin sẽ trở nên khó khăn hơn.

Một cách khác để ghi một tập tin văn bản là sử dụng cơ sở dữ liệu, nhưng việc sử dụng cơ sở dữ liệu là không cần thiết đối với một dữ liệu đơn giản. Thay vào đó, ta có thể sử dụng đối tượng SharedPreferences. SharedPreferences lưu dữ liệu thông qua việc sử dụng các **cặp tên / giá trị** - chỉ định tên cho các dữ liệu muốn lưu, sau đó tên và giá trị của nó sẽ được tự động lưu vào một tập tin XML.

Bài thực hành 1: Dùng đối tượng SharedPreferences để lưu thiết lập của ứng dụng

Các bước thực hiện sau (các tên project, class, tập tin, thư mục sau đây chỉ là ví du):

- (1) Tạo ra một Android project, được đặt tên là **UsingPreferences**.
- (2) Tạo một thư mục con, trong thư mục **res**, thư mục con này được đặt tên là **xml** (nhắp chuột phải vào thư mục res, chọn New, chọn Folder, đặt tên cho thư mục mới, chọn Finish). Trong thư mục **xml** tạo ra một tập tin XML (nhắp chuột phải vào thư mục xml, chọn New, chọn File, đặt tên cho tập tin mới, chọn Finish), được đặt tên là **myapppreferences.xml** (xem hình H7.1).



(3) Hoàn thành nội dung của tập tin myapppreferences.xml như sau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
      <PreferenceCategory android:title="Category 1">
        <CheckBoxPreference
            android:title="Checkbox"
            android:defaultValue="false"
            android:summary="True or False"
            android:key="checkboxPref" />
        </PreferenceCategory>
      <PreferenceCategory android:title="Category 2">
        <EditTextPreference
            android:summary="Enter a string"
            android:defaultValue="[Enter a string here]"
            android:title="Edit Text"
            android:key="editTextPref" />
```

```
<RingtonePreference
           android:summary="Select a ringtone"
           android:title="Ringtones"
           android:key="ringtonePref" />
        <PreferenceScreen</pre>
            android:title="Second Preference Screen"
            android:summary="Click here to go to the second
                       Preference Screen"
            android:key="secondPrefScreenPref" >
        <EditTextPreference
            android:summary="Enter a string"
            android:title="Edit Text (second Screen)"
            android:key="secondEditTextPref" />
        </PreferenceScreen>
    </PreferenceCategory>
</PreferenceScreen>
```

- (4) Xây dựng một lớp mới có tên là **AppPreferenceActivity** dưới tên miền của ứng dụng (nhắp chuột phải và tên miền của ứng dụng trong thư mục src, chọn New, chọn Class, nhập vào tên lớp trong trường Name, chọn Finish).
- (5) Hoàn thành nội dung của lớp **AppPreferenceActivity** như sau:

```
package com.example.usingpreferences;
import android.os.Bundle;
import android.preference.PreferenceActivity;
public class AppPreferenceActivity extends PreferenceActivity {
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        //---load the preferences from an XML file---
        addPreferencesFromResource(R.xml.myapppreferences);
    }
}
```

API mới deprecate hàm addPreferencesFromResource, xem trang web:

http://developer.android.com/reference/android/preference/PreferenceActivity.html

(6) Thêm vào tập tin AndroidManifest.xml một mục mới cho lớp **AppPreferenceActivity**, như sau (dòng tên đậm và highlight):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.usingpreferences"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="8"
        android:targetSdkVersion="20" />
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"</pre>
```

```
android:theme="@style/AppTheme" >
        <activity
            android:name=".UsingPreferencesActivity"
            android:label="@string/app name" >
            <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
            <activity android:name=".AppPreferenceActivity"</pre>
                        android:label="@string/app name">
            <intent-filter>
            <action
            android:name="com.example.AppPreferenceActivity" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

(7) Mở tập tin layout **activity_using_preferences.xml**, bỏ TextView và thêm vào các dòng lệnh (được in đậm và highlight) như sau:

```
<LinearLayout</pre>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout width="match parent"
   android:layout height="match parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity vertical margin"
   android:paddingLeft="@dimen/activity horizontal margin"
   android:paddingRight="@dimen/activity horizontal margin"
   android:paddingTop="@dimen/activity vertical margin"
   android:orientation="vertical"
tools:context="com.example.usingpreferences.UsingPreferencesActiv
ity" >
   android:id="@+id/btnPreferences"
   android:text="Load Preferences Screen"
   android:layout width="fill parent"
   android:layout height="wrap content"
   android:onClick="onClickLoad"/>
   <Button
   android:id="@+id/btnDisplayValues"
   android:text="Display Preferences Values"
   android:layout width="fill parent"
   android:layout height="wrap content"
   android:onClick="onClickDisplay"/>
   <EditText
   android:id="@+id/txtString"
   android:layout width="fill parent"
   android:layout height="wrap content" />
   <Button
   android:id="@+id/btnModifyValues"
   android:text="Modify Preferences Values"
   android:layout width="fill parent"
   android:layout height="wrap content"
    android:onClick="onClickModify"/>
</LinearLayout>
```

(8) Thêm các lệnh cần thiết vào lớp activity chính, đó là **UsingPreferencesActivity**, như sau (các lệnh được in đậm và highlight):


```
package com.example.usingpreferences;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.view.View;

public class UsingPreferencesActivity extends Activity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_using_preferences);
    }


    public void onClickLoad(View view) {
        Intent i = new
Intent("com.example.AppPreferenceActivity");
        startActivity(i);
    }
}
```

(9) Nhấn F11 để debug ứng dụng với Android emulator. Nhắp Load Preferences Screen để hiển thị màn hình Preferences (hình H7.2).




Hình H7.2: Giao diện chinh (trái) và giao diệm Preferences (phải)

(10) Nhắp checkbox để chọn 1 trong 2 giá trị checked hoặc unchecked. Lưu ý 2 loại Category 1 và Category 2. Nhập vào EditText 1 text (hình H7.3) và nhắp OK.



Hình H7.3: EditTtext

- (11) Nhắp vào mục **Ringtones** để chọn 1 trong 2 chế độ **default ringtone** hoặc **silent** (hình H7.4). Nếu chúng ta thể ứng dụng trên thiết bị thật, chúng ta có thể có nhiều lựa chọn hơn từ danh sách ringtones.
- (12) Nhắp vào mục Second Preference Screen ứng dụng sẽ chuyển tới màn hình kế tiếp (hình H7.5).





Hình H7.4: Chọn ringtones

Hình H7.5: Màn hình thứ 2

- (13) Để trở về màn hình trước, ta nhắp vào nút Back (biểu tượng mủi tên trở về ở phía dưới màn hình). Để thoát khỏi màn hình preferences ta cũng tiếp tục nhắp Back.
- (14) Khi ta có thay đổi các thiết lập tuỳ chọn người dùng, một tập tin được sinh ra trong thư mục:

/data/data/com.example.UsingPreferences/shared_prefs

của bộ nhớ của Android emulator. Để kiểm tra điều này, hãy vào DDMS perspective trong Eclipse và quan sát File Explorer tab, ta sẽ thấy một tâp tin XML có tên là com.example.UsingPreferences preferences.xml.

(15) Nếu ta mở tập tin này và kiểm tra nội dung của nó, ta sẽ thấy như sau:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
<string name="editTextPref">[Enter a string here]</string>
<string name="ringtonePref"></string>
</map>
```

Giải thích:

Trong phương thức **onClickDisplay**(), trước tiên chúng ta dùng phương thức **getSharedPreferences**() để thu một **thể hiện** của **lớp SharedPreferences**. Chúng

ta làm như vậy để xác định tên của tập tin XML (trong trường hợp này là "com.example.usingpreferences_preferences," sử dụng định dạng: <**PackageName>_preferences**). Để thu được một chuỗi tuỳ chọn (preference), ta dùng phương thức **getString**(), thông qua phương thức này, ta thu được tuỳ chọn mà mong muốn:

Hằng MODE_PRIVATE chỉ rằng tập tin preference có thể được mở bởi ứng dụng đã sinh ra nó.

Trong phương thức **onClickModify**(), chúng ta đã tạo ra đối tượng **SharedPreferences.Editor** bởi phương thức **edit**() của lớp SharedPreferences. Để thay đổi giá trị của chuỗi tuỳ chọn, ta dùng phương thức **putString**() **method**. Để lưu hững thay đổi trong tập tin preferences, ta dùng phương thức **commit**():

Bài thực hành 2: Lấy và sửa đổi tuỳ chỉnh của người dùng

• Sửa thiết lập tuỳ chỉnh của người dùng

Trong phần này ta sẽ chỉnh sửa một thiết lập là tên người dùng trong EditText. Chúng ta sẽ lấy ví dụ trong bài thực hành 1 và chỉnh sửa lại.

Trước tiên, ta chỉnh sửa tập tin UsingPreferencesActivity.java (thêm vào các dòng in đậm và highlight):

```
package com.example.usingpreferences;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.view.View;
```

```
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
public class UsingPreferencesActivity extends Activity {
      @Override
     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity using preferences);
     public void onClickLoad(View view) {
        Intent i = new Intent("com.example.AppPreferenceActivity");
        startActivity(i);
     public void onClickDisplay(View view) {
            SharedPreferences appPrefs =
            getSharedPreferences("com.example.usingpreferences",
            MODE PRIVATE);
            DisplayText(appPrefs.getString("editTextPref", ""));
     public void onClickModify(View view) {
            SharedPreferences appPrefs =
            getSharedPreferences("com.example.usingpreferences",
            MODE PRIVATE);
            SharedPreferences.Editor prefsEditor = appPrefs.edit();
            prefsEditor.putString("editTextPref",
        ((EditText) findViewById(R.id.txtString)).getText().toString());
            prefsEditor.commit();
    private void DisplayText(String str) {
            Toast.makeText(getBaseContext(), str,
                          Toast.LENGTH LONG) .show();
```

Nhấn F11 để chạy lại ứng dụng. Sau đó nhấn nút "Display Preferences Values", giá trị của đối tượng EditText là trống (Hình H7.6.a).

Nhập vào ô EditText một văn bản, ví dụ là "Nguyen Thanh Hai" và nhấn "Modify Preferences Values" giá trị mới của EditText được lưu. Nhấn "Display Preferences Values" lần nữa, ta thấy chuỗi ký tự "Nguyen Thanh Hai" hiển thị (Hình H7.6.b)

Nhập lại giá trị mới cho EditText, ví dụ là "Doan Hoa Minh" và nhấn "Modify Preferences Values" giá trị mới của EditText được lưu. Nhấn "Display Preferences Values" lần nữa, ta thấy chuỗi ký tự "Doan Hoa Minh" hiển thị (Hình H7.6.c).



Hình H7.6

Sửa tên mặc định của file tùy chỉnh

Tên mặc định của tập tin thiết lập tùy chỉnh (Preferences) của người dùng là com.example.usingpreferences preferences.xml, trong đó tên package như phân tiến tô. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể tùy chỉnh lại tên tập tin này. Hãy thực hiên các bước sau:

(1) Thêm những dòng đâm highlight code in và vào AppPreferenceActivity.java:

```
package com.example.usingpreferences;
import android.os.Bundle;
import android.preference.PreferenceActivity;
import android.preference.PreferenceManager;
public class AppPreferenceActivity extends PreferenceActivity {
    @SuppressWarnings("deprecation")
      @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        PreferenceManager prefMgr = getPreferenceManager();
        prefMgr.setSharedPreferencesName("appPreferences");
        //---load the preferences from an XML file---
        addPreferencesFromResource(R.xml.myapppreferences);
```

Ví dụ, ta dùng lớp PreferenceManager class để đổi tên của tập tin shared preferences thanh appPreferences.xml.

điều hiên thuc điệu chỉnh tập tin UsingPreferencesActivity.java như Sau:

(2) Trong phương thức **void onClickDisplay** ta thay dòng lệnh

```
SharedPreferences appPrefs =
getSharedPreferences("com.example.usingpreferences_preferences",
MODE_PRIVATE);

bằng dòng lệnh

SharedPreferences appPrefs =
getSharedPreferences("appPreferences", MODE_PRIVATE);


(3) Trong phương thức void onClickModify ta thay dòng lệnh

SharedPreferences appPrefs =
getSharedPreferences("com.example.usingpreferences_preferences",
MODE_PRIVATE);

bằng dòng lệnh

SharedPreferences appPrefs =
getSharedPreferences appPrefs =
getSharedPreferences appPrefs =
getSharedPreferences ("appPreferences", MODE_PRIVATE);
```

Khi chạy lại ứng dụng, mở DDMS, chọn mục File Explorer, ta sẽ thấy sẽ thấy tên tập tin là appPreferences.xml thay vì myappPreferences.xml như đã đặt trước đó (Hình H7.7).



Hình H7.7: Tập tin thiết lập tuỳ chỉnh đã được đổi tên thành appPreferences.xml.

Tóm lại:

Để người dùng có thể tuỳ chỉnh các thiết lập và lưu các chọn lựa của người dùng trong một ứng dụng với đối tượng SharedPreferences, ta đã thực hiện các bước cơ bản sau:

- Mở một thư mục trong thư mục res của ứng dụng và tạo ra tập tin xml để lưu dữ liệu người dùng trong đó.
- Tạo ra lớp con của lớp PreferenceActivity và sử dụng các phương thức của lớp này, ta thấy phương thức getSharedPreferences đã được sử dụng, phương thức này trả về đối tượng SharedPreferences và nó có 2 đối số:

```
SharedPreferences pre=getSharedPreferences("my_data",
MODE PRIVATE);
```

Đối số 1 là tên tập tin để lưu thiết lập (setting), đối số 2 là kiểu lưu. Chú ý là đối số 1 ta chỉ ghi tên tập tin (không cần ghi phần mở rộng, vì phần mở rộng mặc nhiên của nó là .xml khi ta lưu thành công), đối số 2 thường ta để là MODE_PRIVATE.

- **Tạo đối tượng Editor** để cho phép chỉnh sửa dữ liệu:

```
SharedPreferences.Editor edit=pre.edit();
```

Đưa dữ liệu muốn lưu trữ vào đối tượng edit bằng các phương thức
 edit.putXXX("key", "value");

Tùy vào kiểu dữ liệu ta muốn lưu trữ mà XXX được thay thế bởi các kiểu dữ liệu phù hợp:

```
editor.putString("user", "dhminh");
editor.putString("pwd", "vidu01");
editor.putBoolean("checked", true);
```

- Luu trạng thái bằng cách gọi dòng lệnh: editor.commit();

Sau khi 4 bước trên được thực hiện thì chương trình sẽ lưu được thiết lập, mặc định phần mở rộng là .xml (tức là thiết lập được lưu dưới định dạng tập tin XML). Ở đây, ta đặt tên là my_data có nghĩa là chương trình sẽ tạo ra tập tin my_data.xml (có thể mở DDMS để xem), ADT sẽ lưu tập tin này vào thư mục shared_prefs.